

DECALAGES D'ORIGINE



Remarques

- Tours EMCO : Om se trouve sur l'axe de tournage (face avant bride de la broche) / Position qui ne convient pas en tant que point de départ de programmation ;


- Décalage Om vers la droite de Z (On dispose de quatre décalages d'origines réglables (**Fonctions G54/55/56/57**) qui seront prises en compte lors de l'appel dans le programme ;

- En pratique, on ouvre le registre de correction d'origine et on introduit cette valeur (Données réglages – Décalage d'origine).


G54



N0005 G54 LF



N0005 G58 Z... LF



N0005 G54 LF

N0010 G58 Z... LF